




① PAV. TÉR  
ESCALA: 1/150









② PAV. SUP  
ESCALA: 1/150



③ BWC QUA  
ESCALA: 1/150



	Substituir forro de PVC.
	Substituir forro de madeira por PVC.
	Instalar forro de PVC com inclinação paralela a cobertura existente.
	Manutenção do forro PVC existente com substituição.
	Forro-laje existente.
	Fechamento de abertura com PVC.

A06